

SD-Karte mit Kartensteckplatz

MSR[®] mit SD-Karte

Der Logger ist optional mit einem Kartensteckplatz für eine microSD-Karte erhältlich. Die SD-Karte verfügt über ein Vielfaches der Speicherkapazität des internen Logger-Speichers.

Inhalt

Zeitlicher Ablauf der Datenaufzeichnung	2
Entfernen der SD-Karte während der Datenaufzeichnung	3
Ringspeichermodus	3
Vorbereiten der SD-Karte.	4
Angezeigte Informationen zur SD-Karte	4
Auslesen der SD-Karte	5
Löschen der auf der SD-Karte gespeicherten Messdaten	6
Anzeige der Speicherkapazität	6



VORSICHT

Die auf der SD-Karte gespeicherten Dateien **msr.dat** und **msr.cfg** dürfen nicht gelöscht werden!



Datenverlustgefahr!

Um die SD-Karte zu konfigurieren oder auszulesen, dürfen nur die Programme CARD Tool und CARD Reader verwendet werden. Die auf der SD-Karte gespeicherten Dateien msr.dat und msr.cfg dürfen nicht gelöscht werden.

SD-Karte

Zeitlicher Ablauf der Datenaufzeichnung

Messdaten, die in den internen Logger-Speicher geschrieben werden, werden zusätzlich auch auf die SD-Karte geschrieben. Die folgende Grafik zeigt den zeitlichen Ablauf.

Zeitlicher Ablauf der Datenspeicherung



Der RAM-Inhalt wird auch beim Anhalten der Datenaufzeichnung in den internen Speicher und auf die SD-Karte übertragen.

Entfernen der SD-Karte während der Datenaufzeichnung



Datenverlustgefahr!

Das Entfernen der SD-Karte während der Datenaufzeichnung kann folgende Auswirkungen haben:

Die noch nicht aus dem RAM auf die SD-Karte übertragenen Messwerte (Seiten) fehlen auf der SD-Karte, werden aber in den internen Speicher geschrieben.

Massnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung des Datenverlusts:

- Aktivieren Sie im **Setup** oder im **Schock-Assistenten** die Option **Start und Stopp mittels Taster**. Stoppen Sie mit dem Taster die Datenaufzeichnung vor dem Entfernen der SD-Karte.
- Erhöhen Sie die Messrate, damit der RAM-Inhalt öfters auf die SD-Karte übertragen wird.

Ringspeichermodus

Wird der Logger im **Setup** als Ringspeicher konfiguriert, werden bei Bedarf die ältesten Messwerte des internen Logger-Speichers überschrieben, bleiben aber auf der SD-Karte erhalten.



Datenverlustgefahr!

Ist der Ringspeichermodus des Loggers deaktiviert und der interne Speicher voll, wird die Datenaufzeichnung angehalten. Dadurch werden auch keine Messwerte auf die SD-Karte geschrieben. Um dies zu vermeiden, aktivieren Sie den Ringspeichermodus (siehe Loggermanual Basiseinstellungen bzw. Schock Assistent Schritt 4).

Hinweis: Die SD-Karte ist als Ringspeicher organisiert. Diese Einstellung kann nicht verändert werden.

Vorbereiten der SD-Karte

Die mitgelieferte SD-Karte kann ohne Vorbereitungen für den Logger verwendet werden.

- SD-Karten von Drittanbietern müssen vor dem Einsatz am PC konfiguriert werden:
- Öffnen Sie das MSR-Programm CARD Tool.
- Stecken Sie eine leere, formatierte SD-Karte in den Kartensteckplatz des PCs ein.
- Klicken Sie auf Erstellen. Das Programm erstellt die Dateien msr.cfg und msr.dat.

CARD Tool V1.00	
Prüfen	Die Dateien msr.dat und msr.dg werden auf der SD-Kerte geprüft.
Löschen	Die Messdaten auf der SD-Karte werden gelöscht
Erstellen	Die SD-Karte wird für die Verwendung im MSR-Datenlogger konfiguriert. Die Dateien msr.dat und msr.dtg werden erstellt.
<u>S</u> chließen	Das Programm wird beendet.

Hinweis:

Das Erstellen der Dateien dauert mehrere Minuten. Bitte brechen Sie diesen Vorgang nicht vorzeitig ab.

Angezeigte Informationen zur SD-Karte

LED	Bedeutung
e grün	Die grüne LED leuchtet nach jedem erfolgreichen Zugriff auf die SD-Karte bzw. nach dem erfolgreichen Einstecken kurz auf.
😑 gelb	Die gelbe LED leuchtet nach einem Power-On-Reset (z.B. beim Anschliessen des nicht aktiven Loggers an den PC) oder bei einem erfolglosen Zugriff auf die SD-Karte kurz auf.

Die Kontrollleuchten neben dem SD-Kartensteckplatz haben folgende Bedeutungen:

Die gelbe Kontrollleuchte auf der Oberseite des MSR165 leuchtet bei der Statusanzeige kurz auf, wenn bisher kein Fehler beim Zugriff auf die SD-Karte aufgetreten ist.

Auslesen der SD-Karte

Grosse Datenmengen werden beim Speichern auf die SD-Karte in Messdateien (Records) mit maximal 10 000 Seiten* aufgeteilt. Beim Auslesen kann jeweils nur eine Messdatei (Record) ausgelesen werden.

*10 000 Seiten entsprechen in etwa der internen Speicherkapazität des Loggers.

Vorgehen:

- Entfernen Sie die SD-Karte aus dem Logger.
- Stecken Sie die SD-Karte in den USB/SD-Kartenadapter.



USB/SD-Kartenadapter

- Stecken Sie den USB/SD-Kartenadapter in den USB-Anschluss des PCs.
- Öffnen Sie das MSR-Programm CARD Reader und klicken Sie auf Start.



•Wählen Sie auf dem Wechselträger (SD-Karte) die gewünschte Messdatei (Record) (msr.dat) und klicken Sie auf **OK**.

		scorus auswanien.		
Record	SN	Startzeit	Seiten	
1	1	23.09.2009 07:45:15	43	
2	1	22.09.2009 18:41:07	10000	
3	1	22.09.2009 19:01:57	10000	
4	1	22.09.2009 19:22:47	10000	
5	1	22.09.2009 19:43:38	10000	
6	1	22.09.2009 20:04:27	10000	
7	1	22.09.2009 20:25:18	10000	
8	1	22.09.2009 20:46:07	10000	
9	1	22.09.2009 21:06:57	10000	
10	1	22.09.2009 21:27:47	10000	
11	1	22.09.2009 21:48:37	10000	
12	1	22.09.2009.22.09.26	10000	

Inhaltsverzeichnis der SD-Karte

• Um weitere Messdateien auszulesen, klicken Sie auf **Weiter**. Danach erscheint wieder das Inhaltsverzeichnis, ohne dass die SD-Karte erneut gelesen werden muss.



Für das Auslesen des internen Logger-Speichers verwenden Sie bitte das MSR-Programm Reader.

Löschen der auf der SD-Karte gespeicherten Messdaten

- Öffnen Sie das MSR-Programm CARD Tool.
- Stecken Sie die SD-Karte in den Kartensteckplatz des PC.
- Klicken Sie auf Löschen. Das Programm löscht nur den Inhalt der Datei msr.dat aber nicht die Datei selber.

SARD Tool V1.00	
Prüfen	Die Dateien mer dat und mer ofg werden auf der SD-Karte geprüft
Löschen	Die Messdaten auf der SD-Karte werden gelöscht
Erstellen	Die SD-Karte wird für die Verwendung im MSR-Detenlogger konfiguriert. Die Dateien mst. dat und mst. dig werden erstellt.
<u>S</u> chließen	Das Programm wird beendet.

Hinweis:

Das Löschen der Messdaten dauert mehrere Minuten. Bitte brechen Sie diesen Vorgang nicht vorzeitig ab.

Anzeige der Speicherkapazität

Im **Setup** wird unter **Vorhersage** neben der Speicherkapazität des internen Speichers auch die Speicherkapazität der SD-Karte angezeigt.

Hinweis: Die im **Setup** unter **Info und Messwerte** angezeigte freie Kapazität berücksichtigt die SD-Karte nicht.

MSR Electronics GmbH

Mettlenstrasse 6	Tel.	+41	52 31	6 25 55	info@msr.ch
Seuzach, Switzerland	Fax	+41	52 31	6 35 21	www.msr.ch

CE